

SOLID PAINT 312 HD + ANTYPÓŚLIZG

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO

Wilgotność podłoża przed aplikacją nie może przekraczać 4 %. Mleczko wapienne i tłuste zanieczyszczenia należy usunąć poprzez szlifowanie, a następnie beton odpylić np. za pomocą odkurzacza przemysłowego.

I ETAP- GRUNTOWANIE PODŁOŻA

Suche i czyste podłoże gruntujemy mieszaniną sporządzoną z:

Proporcje na 10 m²

(proszę przeliczyć na swoją powierzchnię)

1l bazy Solid Paint 312 HD

0,33 l utwardzacza Solid Paint 312 HD

0,4 l rozcieńczalnika poliuretanowego Sigma Thinner 21-06 lub Solid Thinner 06

Należy wymieszać dokładnie samą bazę, następnie dodać utwardzacz. Po 5 minutach dodać rozcieńczalnik. Czas na wymalowanie mieszaniny to około 3h w temperaturze 20 stopni.

II ETAP- WARSTWA WŁAŚCIWA + ZASYP Z PIASKU KWARCOWEGO

Po minimum 24 godzinach od zagruntowania podłoża nałożyć wałkiem nylonowym warstwę właściwą farby. W tym celu bazę Solid Paint 312 HD połączyć z utwardzaczem Solid Paint 312 HD w proporcji 3:1 objętościowo bez dodatku rozcieńczalnika. Czas na wymalowanie farby po dodaniu utwardzacza to około 3h w temperaturze 20 stopni.

Na mokrą powłokę rozsypać piasek kwarcowy. Po 24h zamieść piasek, który nie przykleił się do podłoża i przystąpić do nałożenia warstwy nawierzchniowej.

III ETAP - WARSTWA NAWIERZCHNIOWA

Bazę Solid Paint 312 HD połączyć z utwardzaczem Solid Paint 312 HD w proporcji 3:1 objętościowo bez dodatku rozcieńczalnika. Czas na wymalowanie farby po dodaniu utwardzacza to około 3h w temperaturze 20 stopni.

Po 24h od wymalowania możliwy jest ruch pieszego, a po 7 dniach ruch mechaniczny.