

SIGMAFAST 20 + SIGMAFAST 40

PRZYGOTOWANIE STALI I WARUNKI APLIKACJI

Powierzchnię należy oczyścić z korozji. Następnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Podczas malowania temperatura otoczenia powinna być wyższa niż 5 stopni a wilgotność powietrza mniejsza niż 80 %.

PODKŁAD - SIGMAFAST 20

Farbę SigmaFast 20 wymieszać aż do uzyskania jednorodnej struktury. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnik poliuretanowy Solid Thinner 06 lub Sigma Thinner 21-06 do 2 % objętościowo.

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem nylonowym lub natryskowo.

NAWIERZCHNIA - SIGMAFAST 40

Po minimum 8 godzinach w temperaturze 20 stopni od nałożenia pierwszej warstwy farby można nałożyć kolejną warstwę.

Farbę SigmaFast 40 wymieszać aż do uzyskania jednorodnej struktury. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnik poliuretanowy Solid Thinner 06 lub Sigma Thinner 21-06 do 2 % objętościowo.

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem nylonowym lub natryskowo.