

SIGMAFAST 205

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO

Wilgotność podłoża przed aplikacją nie może przekraczać 4 %. Mleczko wapienne i tłuste zanieczyszczenia należy usunąć poprzez szlifowanie, a następnie beton odpylić np. za pomocą odkurzacza przemysłowego.

I ETAP- GRUNTOWANIE PODŁOŻA

Suche i czyste podłoże gruntujemy mieszaniną sporządzoną z:

Proporcje na 10 m²

(proszę przeliczyć na swoją powierzchnię)

1l bazy SigmaFast 205

0,33 l utwardzacza SigmaFast 205

0,4 l rozcieńczalnika epoksydowego Sigma Thinner 91-92 lub Solid Thinner 92

Należy wymieszać dokładnie samą bazę, następnie dodać utwardzacz. Po 5 minutach dodać rozcieńczalnik.
Czas na wymalowanie mieszaniny to około 6h w temperaturze 20 stopni.

II ETAP- WARSTWA WŁAŚCIWA

Po minimum 8 godzinach od zagruntowania podłoża nałożyć wałkiem nylonowym warstwę właściwą farby. W tym celu bazę SigmaFast 205 połączyć z utwardzaczem SigmaFast 205 w proporcji 3:1 objętościowo bez dodatku rozcieńczalnika. Czas na wymalowanie farby po dodaniu utwardzacza to około 6h w temperaturze 20 stopni.

Po 24h od wymalowania możliwy jest ruch pieszki, a po 4 dniach ruch mechaniczny.