

## SIGMAFAST 210 HS + ANTYPOŚLIZG

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO

Wilgotność podłoża przed aplikacją nie może przekraczać 4 %. Mleczko wapienne i tłuste zanieczyszczenia należy usunąć poprzez szlifowanie, a następnie beton odpylić np. za pomocą odkurzacza przemysłowego.

### I ETAP- GRUNTOWANIE PODŁOŻA

Suche i czyste podłoże gruntujemy mieszaniną sporządzoną z:

#### Proporcje na 10 m<sup>2</sup>

(proszę przeliczyć na swoją powierzchnię)

1l bazy SigmaFast 210 HS  
0,11 l utwardzacza SigmaFast 210 HS  
0,4 l rozcieńczalnika poliuretanowego Sigma Thinner 21-06 lub Solid Thinner 06

Należy wymieszać dokładnie samą bazę, następnie dodać utwardzacz. Po 5 minutach dodać rozcieńczalnik.  
Czas na wymalowanie mieszaniny to około 3h w temperaturze 20 stopni.

### II ETAP- WARSTWA WŁAŚCIWA + ZASYP Z PIASKU KWARCOWEGO

Po minimum 8 godzinach od zagruntowania podłoża nałożyć wałkiem nylonowym warstwę właściwą farby. W tym celu bazę SigmaFast 210 HS połączyć z utwardzaczem SigmaFast 210 HS w proporcji 9:1 objętościowo bez dodatku rozcieńczalnika. Czas na wymalowanie farby po dodaniu utwardzacza to około 3h w temperaturze 20 stopni. Na mokrą powłokę rozsypać piasek kwarcowy. Po 24h zamieść piasek, który nie przykleił się do podłoża i przystąpić do nałożenia warstwy nawierzchniowej.

### III ETAP - WARSTWA NAWIERZCHNIOWA

Bazę SigmaFast 210 HS połączyć z utwardzaczem SigmaFast 210 HS w proporcji 9:1 objętościowo bez dodatku rozcieńczalnika. Czas na wymalowanie farby po dodaniu utwardzacza to około 3h w temperaturze 20 stopni.

Po 24h od wymalowania możliwy jest ruch pieszki, a po 4 dniach ruch mechaniczny.