

## SIGMACOVER 280 + SIGMADUR 520/550

### PRZYGOTOWANIE STALI I WARUNKI APLIKACJI

Powierzchnię należy oczyścić z korozji. Następnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Podczas malowania temperatura otoczenia powinna być wyższa niż 5 stopni a wilgotność powietrza mniejsza niż 85 %.

### PODKŁAD - SIGMACOVER 280

Bazę SigmaCover 280 przed dodaniem utwardzacza należy wymieszać aż do uzyskania jednorodnej struktury. Następnie dodać utwardzacz SigmaCover 280 w proporcji 4:1 objętościowo. Ponownie wymieszać. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnik epoksydowy do 5 % objętościowo.

Po dodaniu utwardzacza czas pracy z farbą w temperaturze 20 stopni to około 8 godzin.

Po tym czasie farba straci swoje właściwości aplikacyjne.

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem nylonowym lub natryskowo.

### NAWIERZCHNIA - SIGMADUR 550/520

Po minimum 8 godzinach w temperaturze 20 stopni od nałożenia podkładu można nałożyć warstwę nawierzchniową.

Bazę SigmaDur 520 lub SigmaDur 550 przed dodaniem utwardzacza należy wymieszać aż do uzyskania jednorodnej struktury. Następnie dodać utwardzacz SigmaDur 520/550 w proporcji 88:12 objętościowo. Ponownie wymieszać. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnik poliuretanowy do 5 % objętościowo.

Po dodaniu utwardzacza czas pracy z farbą w temperaturze 20 stopni to około 5 godzin.

Po tym czasie farba straci swoje właściwości aplikacyjne.

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem nylonowym lub natryskowo.

Po 6 godzinach następuje wstępne utwardzenie farby, po 7 dniach pełne utwardzenie.