

## SIGMASHIELD 880

---

### PRZYGOTOWANIE STALI I WARUNKI APLIKACJI

Powierzchnię należy oczyścić z korozji. Następnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Podczas malowania temperatura otoczenia powinna być wyższa niż 5 stopni a wilgotność powietrza mniejsza niż 80 %.

---

### APLIKACJA

Bazę SigmaShield 880 przed dodaniem utwardzacza należy wymieszać aż do uzyskania jednorodnej struktury. Następnie dodać utwardzacz SigmaShield 880 w proporcji 3:1 objętościowo. Ponownie wymieszać. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnik epoksydowy do 10 % objętościowo.

Po dodaniu utwardzacza czas pracy z farbą w temperaturze 20 stopni to około 2 godziny. Po tym czasie farba straci swoje właściwości aplikacyjne.

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem nylonowym lub natryskowo.

---

### KOLEJNE WARSTWY

Po minimum 4 godzinach w temperaturze 20 stopni od nałożenia pierwszej warstwy farby można nałożyć kolejną warstwę.

Po 8 godzinach następuje wstępne utwardzenie farby, po 7 dniach pełne utwardzenie.