

## SOLID CLEARCOAT 500

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO

Wilgotność podłoża przed aplikacją nie może przekraczać 4 %. Mleczko wapienne i tłuste zanieczyszczenia należy usunąć poprzez szlifowanie, a następnie beton odpylić np. za pomocą odkurzacza przemysłowego.

### I ETAP- GRUNTOWANIE PODŁOŻA

Suche i czyste podłoże gruntujemy mieszaniną sporządzoną z:

#### Proporcje na 10 m<sup>2</sup>

(proszę przeliczyć na swoją powierzchnię)

1l bazy Solid Clearcoat 500

0,13 l utwardzacza Solid Clearcoat 500

0,4 l rozcieńczalnika poliuretanowego Solid Thinner 06 lub Sigma Thinner 21-06

Należy wymieszać dokładnie samą bazę, następnie dodać utwardzacz. Po 5 minutach dodać rozcieńczalnik.

Czas na wymalowanie mieszaniny to około 8h w temperaturze 20 stopni.

### II ETAP- WARSTWA WŁAŚCIWA

Po minimum 8 godzinach od zagruntowania podłoża nałożyć wałkiem nylonowym warstwę właściwą farby. W tym celu bazę Solid Clearcoat 500 połączyć z utwardzaczem Solid Clearcoat 500 w proporcji 100:13 objętościowo bez dodatku rozcieńczalnika. Czas na wymalowanie farby po dodaniu utwardzacza to około 8h w temperaturze 20 stopni.

Po 24h od wymalowania możliwy jest ruch pieszki, a po 7 dniach ruch mechaniczny.